

保証書

注意事項

製品名：多機能酸素注入スプレー装置
定格出力：4W 充電入力：5V/1A
機能：保湿スプレー、スキンケア製品導入
ネイルアーツスプレー、頭皮塗布、ケーキスプレー
など(粘性製品は希釈後に使用)
実行基準：GB4706.1-2005
製品サイズ：14.5cm×4cm×17cm
製造元：広州千美意美容機器有限公司
製造場所：広東省広州市白雲区白雲湖街道大朗村
大朗梅嶺西路15号(興隆工業区)1号棟2階201号

製品保証書		
製品名：	購入日：	保証期限：
販売店名：	住 所：	電話番号：
修理日	故障原因	修理内容

1. 必ず純正の充電ケーブルを使用してください。定格電圧5V/1Aに制限されています。規格外の充電器（急速充電器は不可。電圧が高すぎるとメイン基板が破損し、充電できなくなることがあります）は使用しないでください。
2. 使用前に必ず充電してください。充電中はインジケータランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。充電完了後は電源を抜いて使用してください。充電しながらの使用はできません。
3. 水性製品専用です。粘度の高い製品を使用する場合は、ミネラルウォーターまたは適切な希釈液で水状に希釈してから使用してください。
4. 使用後は、清水または適切な洗浄液で洗浄し、数秒間空噴射して液体を完全に除去してください。残留物がないことを確認し、水分を振り切ってから保管してください。
5. ネイルアートや塗装に使用する場合は、使用後に必ずエアブラシを清掃してください。清掃を怠ると、塗料などが固まってエアブラシが詰まり、噴射できなくなることがあります。これは使用上の問題であり、品質上の問題ではありません。ご自身で徹底的に清掃すれば回復します。

Multifunctional airbrush



多機能エアブラシ 使用説明書

付属品・各部名称



操作説明



よくある質問

噴射できない原因

液体の粘度が高すぎる場合：

スキンケア用品の場合：適量の水を加えてスキンケア用品を希釈し、粘度を下げてください。

スプレー塗装の場合：希釈液を加えて薄めてください。

スプレーガンに内部に固まった製品があり、詰まりを引き起こしている場合：スプレーガンを分解し、シンナーでノズルとニードルをきれいに洗浄すると、回復します。

粒子が噴出される原因

マニキュアの希釈度が不十分な場合：一度に1～2滴のシンナーを加え、牛乳のような濃度になるまで希釈してください。

形状が噴射されない原因

希釈度が高すぎる場合：ベース材（ジェルネイルなどの着色顔料）を適量加えて、牛乳のような濃度に調整してください。

注意：スプレーガンに関する一般的な問題は、清掃不足による機器の詰まりです。取扱説明書に従わずに使用後すぐに清掃しなかった場合、詰まりが発生して使用できなくなることがありますが、これは品質上の問題ではありません。スプレーガンは精密機器ですので、使用後は必ず清掃してください。詰まりなどの人的要因による損傷は返品対象外です。また、機器が塗料で染色されたり、残留物が清掃できない場合も返品対象外となります。