

デジタルスケール取扱説明書

ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みください。

特徴

この電子式荷物スケールは丈夫で持ち運びに便利、信頼性が高く、振動に耐えます。自動電源オフ、単位切り替え、データロック・アンロックなどの便利な機能により、正確な重量を測定できます。家庭用、旅行、釣り、アウトドア活動に最適です。

電源のオン・オフ

スケールを直立状態に持ち、ボタンを押します。フルディスプレイが表示された後、2 秒間待ちます。「0.00」が表示されたら、計量準備完了です。計量が終了したら、2 つの方法でスケールをオフにすることができます。1 つは、計量後 60 秒間待つと、スケールが自動的に電源オフします。もう 1 つの方法は、3 秒間ボタンを押します。

計量手順

計量するアイテムを織りテープまたはフックで吊るします。

重量がディスプレイに表示されます。アイテムが安定したら、データがロックされ、LCD に「HOLD」が表示されます。アイテムの総重量を読み取ることができます。（最大容量を超えないようにしてください。超過すると「Err」が表示されます）。

単位切り替え

電源オン時にボタンを素早く連続して押すと、g（グラム）、kg（キログラム）、lb（ポンド）、oz（オンス）の間で単位を切り替えることができます。

注意

1. 電源オン中はスケールを直立に保ってください。
2. 計量時にはハンドルを持ってください。スケールの本体に触れないようにして、正しい重量を読み取ってください。
3. スケールを丁寧に扱ってください。
4. スケールを掃除するために化学薬品や洗剤を使用しないでください。
柔らかい布を使用してください。
5. ディスプレイに「」が表示された場合は、電池の電力が不足しています。
充電してください。