

取扱説明書

各部説明詳細



設定方法

【時間を合わせる】

- ①電源を繋ぎます⇒00：00 表示⇒Timing ボタンを 3 秒長押しします⇒
00：00 表示が点滅します⇒Hour/L+ ボタンで時を合わせます⇒
Min/L+ ボタンで分を合わせます⇒Timing ボタンを押して確定します

【タイマーを合わせる（電磁弁解放時刻設定）】

- ①時計表示の時に Timing ボタンを 1 回押します⇒Hour/L+ ボタンで時を合わせます⇒
Min/L+ ボタンで分を合わせます⇒Timing ボタンを押して確定します
②時計表示の時に Timing ボタンを 2 回押します⇒Hour/L+ ボタンで時を合わせます⇒
Min/L+ ボタンで分を合わせます⇒Timing ボタンを押して確定します

【手動で ON・OFF 切替】

- ①MODE ボタンを 3 秒長押しします⇒表示が HAnd に切り替わり D3 ランプがオレンジ
点灯になります⇒Timing ボタンで ON・OFF 切替できます (D5 青点滅で弁が開いている
状態、D6 が赤点滅で弁が閉じている状態)

【自動タイマーモードに切り替え】

MODE ボタンを 3 秒長押しします⇒表示が Auro に切り替わり D4 反プが青点灯になり
ます。

※D1・D2 ランプは弁の動作中のみ点灯します。弁の解放状態は D5・D6 で確認します。

※電源コンセントを抜いても時刻、タイマーは本体に記憶されてリセットされません。

水槽リセット時、停電時等には便利です。

説明に誤りや誤字脱字等があった場合は右のメールアドレス
までご連絡頂ければ幸いです。



工具・雑貨・販売
ぬんぽこドットコム
メルカリ Shops 店
TEL：070-9202-6091
E-mail：info@nunpoko.com